


IKEA NYBAKAD CUCINA GIOCATTOLO HACK



Il materiale necessario per questo progetto:

- IKEA Nybakad cucina giocattolo
- Dispenser di sapone liquido
- Carta da parati/ da regalo
- Forbici/ taglierino
- Pomelli (3 pezzi)
- Pellicola adesiva tema legno (tipo decofix)
- Nastro adesivo colorato



Monta i pomelli scelti al posto delle manopole verdi in dotazione con la cucina.



Taglia la carta da parati/ da regalo e incollala ai pannelli di fondo. Ho utilizzato del nastro adesivo trasparente per assicurarli alla base ma senza intervenire in modo definitivo. In futuro, potrò sostituire facilmente la carta se ne avrò voglia.



Utilizzando il nastro adesivo colorato – il mio è abbinato alla carta regalo e al dispenser di sapone – ricopri la maniglia nera prima di assicurarla alla porta scorrevole.



Appoggia il pannello superiore (quello con il foro per il lavabo) sulla carta adesiva per prendere le misure prima di tagliarla. Lascia 5/6 cm dal bordo, sarà sufficiente per ricoprire tutti i lati.



Utilizzando le forbici o il taglierino, ritaglia la carta adesiva che ricopre il foro del lavabo. Io ho deciso di mantenere coperto il foro per il miscelatore, avendo poi aggiunto il dispenser del sapone come fonte di acqua vera.



Assembla la cucina e aggiungi i tocchi finali che ritieni necessari per renderla ancora più personale!